



CE0497

DESCRIZIONE

- Il principio di funzionamento delle elettrovalvole serie M16/RM N.A. è molto semplice e per questo estremamente sicuro. La bobina elettromagnetica, se sottoposta a tensione, sgancia il dispositivo di chiusura della valvola che è normalmente aperta. Il riarmo è manuale per verificare le cause dell'avvenuta intercettazione del gas.
- Durante il normale esercizio non c'è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura; sono evitati, in questo modo anche eventuali ronzii e vibrazioni.

Versioni a 6 bar conformi alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED) Conforme Direttiva 94/9/CE (Direttiva ATEX) Conforme Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità Elettromagnetica)

Caratteristiche tecniche

- Impiego : Gas non aggressivi delle 3 famiglie (gas secchi) - Attacchi filettati (corpi ottone) : (DN 15 ÷ DN 25) secondo ISO 228/1 - Attacchi filettati : (DN 20 ÷ DN 50) secondo ISO 7/1 - Attacchi flangiati PN 16 : (DN 65 ÷ DN 200) secondo ISO 7005

- Temperature ambiente : -15 ÷ +60 °C - Tensioni di alimentazione : 12 V, 24 V, 110 V, 230 V

Conforme Direttiva 73/23/CEE (Bassa Tensione)

- Potenza assorbita : vedi tabella bobine e connettori - Pressione massima di esercizio : 500 mbar o 6 bar (vedi etichetta prodotto)

- Tempo di chiusura : <15 - Grado di protezione : IP 65

Bobine incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°)

Materiali

Alluminio pressofuso (UNI EN 1706), ottone OT-58 (UNI EN 12164), alluminio 11S (UNI 9002), acciaio zincato e acciaio INOX 430 F (UNI EN 10088), gomma antiolio NBR (UNI 7702)

DESCRIPTION

- The fonctioning principle of M16/RM N.A. (normally-open manual reset solenoid valve) is very simple and extremely safe. The coil, when under tension, releases and springs up the closing device.

The reset is manual to check the causes for gas detection.

- During normal conditons there is no electric absorption, no wear and tear and no buzzes or vibrations.

6 bar versions in conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive) In conformity with the 94/9/EC Directive (ATEX Directive) In conformity with the 89/336/EEC Directive (Electromagnetic Compatibility) In conformity with the 73/23/EEC Directive (Low Voltage)

Technical data

- Use : not aggressive gases of the 3 families (dry gases) - Threaded connections (brass body) : (DN 15 ÷ DN 25) according to ISO 228/1 - Threaded connections : (DN 20 ÷ DN 50) according to ISO 7/1

: (DN 65 ÷ DN 200) according to ISO 7005 - Flanged connections PN 16 - Environment temperature : -15 ÷ +60 °C - Power supply voltage : 12 V, 24 V, 110 V, 230 V

- Power absorption : see coils and connectors table - Max. working pressure : 500 mbar or 6 bar (see product label)


- Closing time : < 1s- Degree of protection : IP 65

Coils: Encapsulated poliammidic resin with glass fibre, connection type DIN 43650; the insulation class is F (155°) and the class of the enamelled copper wire is H (180°)

Materials

Die-cast aluminium (UNI EN 1706), OT-58 brass (UNI EN 12164), 11S aluminium (UNI 9002), galvanized and 430 F stainless steel (UNI EN 10088), NBR rubber (UNI 7702)






- 1 Manopola di riarmo
- 2 Connettore elettrico
- 3 Bobina elettrica
- 4 O-Ring di tenuta coperchio
- 5 Dado autobloccante
- 6 Corpo valvola
- 7 Otturatore
- 8 Rondella di tenuta
- 9 Viti di fissaggio
- 10 Molla di richiamo
- 11 Coperchio
- 12 Rondella in alluminio
- 13 Blocco ottone
- 14 O-Ring di tenuta

_
attacchi
connections
DN 15*
DN 20*
DN 25*
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

- * = corpo in ottone = brass body
 - = M16/RMO N.A.

- Reset handgrip
- Electrical connector
- 3 Electrical coil
- 4 O-Ring seal cover
- 5 Self-blocking nut
- 6 Body valve
- 7 Obturator 8 - Seal washer
- 9 Fixing screws
- 10 Return spring
- 11 Cover
- 12 Aluminium washer
- 13 Brass block
- 14 O-Ring seal





- 1 Perno di riarmo
- 2 O-Ring di tenuta
- 3 Corpo valvola
- 4 Rondella in alluminio
- 5 Molla di richiamo
- 6 Connettore elettrico
- 7 Rondella di tenuta
- 8 Bobina elettrica

P.max 6 bar	attacchi
codice / code	connections
RO020000	DN 15*
RO030000	DN 20*
RO040000	DN 25*
RM030000	DN 20
RM040000	DN 25
RM050000	DN 32
RM060000	DN 40
RM070000	DN 50

- * = corpo in ottone = brass body
 - = M16/RMO N.A.

- 1 Reset pin
- 2 O-Ring seal
- 3 Body valve
- 4 Aluminium washer
- 5 Return spring
- 6 Electrical connector
- 7 Seal washer
- 8 Electrical coil

Il perno di riarmo (1) situato sotto il corpo valvola è presente solo negli attacchi DN 15 \div DN 50; negli attacchi DN 65 \div DN 200 il riarmo è identico alle versioni a 500 mbar.

The reset pin (1) located under the body of the valve is available in DN 15 \div DN 50 connections, in DN 65 \div DN 200 connections the reset is the same of the 500 mbar versions.



1 - Manopola di riarmo

2 - Connettore


6 - Coperchio

3 - Bobina elettrica

4 - Corpo valvola

5 - Viti di fissaggio

ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTE TIPO M16/RM N.A. - M16/RMO N.A. NORMALLY-OPEN MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RM N.A. - M16/RMO N.A.



P.max 500 mbar	P.max 6 bar	attacchi
codice / code	codice / code	connections
EX08	EX080000	DN 65
EX09	EX090000	DN 80
EX10	EX100000	DN 100
EX11	EX110000	DN 125
EX12	EX120000	DN 150
EX13	EX130000	DN 200








Diagramma perdite di carico / Capacity diagram



^{* =} corpi in ottone M16/RMO N.A. = brass body M16/RMO N.A.

Misure di ingombro in mm (P.max 500 mbar) Overall dimensions in mm (P.max 500 mbar)				
P.max 500 mbar	attacchi		В	
codice / code	connections	^	P	
RO02	DN 15*	55	106	
RO03	DN 20*	55	106	
RO04	DN 25*	82	123	
RM03	DN 20	120	148	
RM04	DN 25	120	148	
RM05	DN 32	160	200	
RM06	DN 40	160	200	
RM07	DN 50	160	223	
EX08	DN 65	310	328	
EX09	DN 80	310	335	
EX10	DN 100	350	380	
EX11	DN 125	490	480	
EX12	DN 150	490	460	
EX13	DN 200	600	505	

^{* =} corpi in ottone M16/RMO N.A. = *brass body M16/RMO N.A.*





Misure di ingombro in mm (P.max 6 bar) Overall dimensions in mm (P.max 6 bar)				
P.max 500 mbar	attacchi			
codice / code	connections	A	В	
RO020000	DN 15*	55	110	
RO030000	DN 20*	55	110	
RO040000	DN 25*	82	122	
RM030000	DN 20	120	145	
RM040000	DN 25	120	145	
RM050000	DN 32	160	200	
RM060000	DN 40	160	200	
RM070000	DN 50	160	223	
EX080000	DN 65	310	330	
EX090000	DN 80	310	340	
EX100000	DN 100	350	380	
EX110000	DN 125	490	450	
EX120000	DN 150	490	460	
EX130000	DN 200	600	505	

 $[\]mathbf{\omega}$ \mathbf{m} 0 0 0

INSTALLAZIONE

L'elettrovalvola è normalmente posizionata, dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Deve essere installata con la freccia (indicata sul corpo dell'elettrovalvola) rivolta verso l'utenza.


- DN 15 \div DN 150: può essere installata $\,$ anche in posizione verticale senza che ne venga pregiudicato il corretto funzionamento. Non può essere posizionata con la manopola di riarmo rivolta verso il basso.
- **DN 200:** può essere installata in qualsiasi posizione.



Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni prodotto.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

- 1. Elettrovalvola a riarmo manuale M16/RM N.A.
- 2. Valvola a strappo SM
- 3. Filtroregolatore FRG/2MC
- 4. Manometro
- 5. Rivelatore gas



INSTALLATION

The solenoid valve is usually installed, after a filter, out of the controlled room and upstream the regulation organs. It must be installed with the arrow (shown on the valve body) towards the user.

DN 15 ÷ DN 150 can also be installed in vertical position. It can not be installed with its reset handgrip in downward position.

DN 200 can be installed in any position



It is always important to read carefully the instruction sheet of each product.

EXAMPLE OF INSTALLATION

- 1. M16/RM normally-open manual reset solenoid valve
- 2. SM series jerk handle ON/OFF valve
- 3. FRG/2MC series filter pressure regulator
- 4 Manometer

^{* =} corpi in ottone M16/RMO N.A. = brass body M16/RMO N.A.



RIARMO MANUALE

- con attacchi DN 15 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar): (vedi fig. 1 e 3) tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) fino all'aggancio.
- con attacchi DN 15 ÷ DN 50 (P. max 6 bar): (vedi fig. 2) premere a fondo il perno di riarmo (1) ed attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle fino all'aggancio.
- con attacchi DN 65 ÷ DN 150 (P. max 500 mbar e 6 bar): (vedi fig. 3) tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) ed attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola. Successivamente tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) fino all'aggancio.
- con attacchi DN 200 (P. max 500 mbar e 6 bar): (vedi fig. 4) ruotare leggermente in senso orario, con una chiave commerciale da 32 mm, la manopola di riarmo (1) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola. Successivamente ruotare fino a fine corsa, sempre in senso orario, la manopola di riarmo (1) fino ad avvenuto aggancio.
- Riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

MANUTENZIONE

In caso di necessità prima di effettuare verifiche interne accertarsi che :

- l'elettrovalvola non sia alimentata elettricamente
- all'interno della stessa non vi sia gas in pressione
- con attacchi DN 15 e DN 20 ottone: (vedi fig. 1) svitare il blocco ottone (13) dal corpo valvola (6), controllare l'otturatore (7), verificandone eventuali anomalie, se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (8). Procedere quindi al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio, sostituendo in ogni caso la rondella d'alluminio situata fra il blocco ottone ed il corpo valvola.
- con attacchi DN 20 ÷ DN 150 alluminio e DN 25 ottone: (vedi fig. 1) togliere il coperchio (11) svitando le viti di fissaggio (9), controllare l'otturatore (7), verificandone le eventuali anomalie, se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (8) e quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.
- con attacchi DN 200: non è previsto alcun tipo di manutenzione.



Le suddette operazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.

MANUAL RESET

- with connections DN 15 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar): (see fig. 1 and 3) pull up the reset handgrip (1) up to the hooking.
- with connections DN 15 ÷ DN 50 (P. max 6 bar): (see fig. 2) push the reset pin (1) and wait an instant to balance the pression from and to the user's up to the hooking.
- with connections DN 65 ÷ DN 150 (P. max 500 mbar and 6 bar): (see fig. 3) pull up the reset handgrip (1) and wait an instant to balance the pression from and to the user's. Then pull up the reset handgrip (1) up to the hooking.
- with connections DN 200 (P. max 500 mbar and 6 bar): (see fig. 3 and 4) by a 32 mm commercial key turn slightly clockwise the reset handgrip (1) and wait for an istant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve. Then turn to the end clockwise the reset handgrip (1) up to the hooking
- Rescrew in the original position the possible protective small cap and to seal it in that position.

SERVICING

If it is necessary, before doing the internal inspection, make sure that:


- the solenoid valve is not electrically supplied,
- there is not gas inside the solenoid valve.
- with connections DN 15 and DN 20 brass: (see fig. 1) unscrew the brass block (13) off the body of the valve (6) then check the obturator (7) and if necessary change the rubber seal component (8). Reassemble doing backward the same operation of dismantling changing the aluminium ring between the brass body and the valve body.
- with connections DN 20 ÷ DN 150 aluminium and DN 25 brass: (see fig. 1) take the cover (11) off the body of the valve unscrewing the fixing screws (9), then check the obturator and if necessary change the rubber seal component (8). Reassemble doing backward the same operation of dismantling.
- with connections DN 200: it is not necessary any type of servicing.



The above-said operations must be carried out only by qualified technicians.


VERSIONI CON ATTACCHI (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) FLANGIATI (P.max 500 mbar) VERSIONS (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) WITH FLANGED CONNECTIONS (P.max 500 mbar)

Misure di ingombro in mm Overall dimensions in mm				
Attacchi Connections	A	В		
DN 25	160	172		
DN 32	200	232		
DN 40	200	237		
DN 50	216	253		



VERSIONI CON ATTACCHI (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) FLANGIATI (P.max 6 bar) VERSIONS (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) WITH FLANGED CONNECTIONS (P.max 6 bar)

Misure di ingombro in mm Overall dimensions in mm				
Attacchi Connections	A	В		
DN 25	160	183		
DN 32	200	230		
DN 40	200	230		
DN 50	216	250		





	Bobine e connettori per elettrovalvole M16/RM N.A. Coils and connectors for M16/RM N.A. solenoid valve							
Attacchi Connections	Tensione di alimentazione Power supply voltage	Codice bobina <i>Coil</i> code	Timbratura bobina <i>Coil</i> stamping	Codice connettore Connector code	Tipo connettore <i>Connector</i> <i>type</i>	Potenza assorbita Power absorption	Resistenza (Ω) Resistance (Ω)	
	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	8 VA	16,8	
25	12 Vac	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	RADDRIZZATORE per 12 Vac e 24 Vac <i>RECTIFIER for</i> 12 Vac and 24 Vac	8 VA	16,8	
. DA	24 Vdc	BO-0020	24 V DC	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	21 VA	26	
DN 15	24 Vac	BO-0070	24 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	22 VA	5,6	
_	110 Vac	BO-0045	110 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	11 VA	257	
	230 Vac	BO-0110	230 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	23 VA	580	
	12 Vdc	BO-0010	12 V DC	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	20 VA	7	
DN 150	12 Vac	BO-0010	12 V DC	CN-0050	RADDRIZZATORE per 12 Vac e 24 Vac <i>RECTIFIER for</i> 12 Vac and 24 Vac	20 VA	7	
	24 Vdc	BO-0020	24 V DC	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	21 VA	26	
DN 32	24 Vac	BO-0070	24 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	22 VA	5,6	
	110 Vac	BO-0045	110 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	11 VA	257	
	230 Vac	BO-0110	230 V 50 Hz D	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	23 VA	580	
	12 Vdc	BO-0290	V 12 DC W45	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	40 VA	3,3	
	12 Vac	BO-0290	V 12 DC W45	CN-0050	RADDRIZZATORE per 12 Vac e 24 Vac <i>RECTIFIER for</i> 12 Vac and 24 Vac	40 VA	3,3	
200	24 Vdc	BO-0300	V 24 DC W45	CN-0010	NORMALE <i>NORMAL</i>	45 VA	12,8	
DN 200	24 Vac	BO-0300	V 24 DC W45	CN-0050	RADDRIZZATORE per 12 Vac e 24 Vac RECTIFIER for 12 Vac and 24 Vac	45 VA	12,8	
	110 Vac	BO-0310	V 98 DC W 45	CN-0045	RADDRIZZATORE RECTIFIER	53 VA	213	
	230 Vac	BO-0320	V 196 DC W 45	CN-0045	RADDRIZZATORE RECTIFIER	57 VA	870	

PER EVENTUALI ALTRE TIMBRATURE, CONTATTATECI TELEFONICAMENTE FOR OTHER STAMPINGS, DO NOT HESITATE TO CONTACT US